

# Nutzerhandbuch

Version 1.0 – November 2024

# SUNGRROW

Clean power for all

<https://febesol.de>

06227 – 78 93 10 0

[info@febesol.de](mailto:info@febesol.de)

## 1. Ausschalten

→ Bitte schalten Sie den DC-Schalter am Wechselrichter auf die Stellung "OFF".

→ Nun können Sie den Stromspeicher abschalten, indem Sie die Sicherung rechts an der Speichereinheit umlegen.

→ Trennen Sie jetzt die Spannung der AC-Seite im Zählerschrank. Hierzu öffnen Sie den Zählerschrank und schalten die Sicherung des Wechselrichters aus.



### 15-20 Minuten warten!



Sicherung am Speicher



DC-Schalter am Wechselrichter



## 2. Einschalten

→ Im Anschluß können Sie die Anlage wieder AC-seitig starten, indem Sie die Sicherung des Wechselrichters im Zählerschrank wieder einschalten.

→ Jetzt schalten Sie, durch hochklappen der Sicherung des Stromspeichers, diesen wieder ein.

→ Schalten Sie nun den DC-Switch am Wechselrichter auf Stellung "ON". Ihre Anlage wird nun gestartet.